

Pautas de atención para profesionales de odontología

- 1** Ingresar al consultorio con ambo, calzado cerrado, cabello recogido y/o cofia y sin chalinas en el cuello.
- 2** Colocarse guardapolvo.
- 3** Retirar accesorios -anillos y pulseras- y realizar lavado de manos.
- 4** Dejar circular agua y aire de la jeringa triple, la manguera de la turbina y del micromotor por el lapso de un minuto previo a la atención del/la paciente.
- 5** Recibir al paciente y colocar vaso, eyector y babero al/la paciente.
- 6** Colocarse barbijo, gafas y guantes.
- 7** Descartar en **bolsa roja** todo el material contaminado, y en **bolsa negra** el material urbano.
- 8** Al finalizar la atención, aspirar con el succionador solución acuosa de hipoclorito de sodio al 1%.
- 9** Retirar fresas y piedras de la turbina, puntas de cavitador, y colocar en vaso dappen con alcohol al finalizar la atención.
- 10** Descontaminar piezas de mano con alcohol al 70%.
- 11** Despedir al paciente con las indicaciones.
- 12** Quitarse el guardapolvo al retirarse del ámbito laboral.

